



Kurzanleitung Bedienung Alu-Push Quick-Start Guide for using the Alu-Push Mode d'emploi abrégé Utilisation Alu-Push

Öffnen / Open / Ouvrir

- 1. D:** Schirm in den Sockel stellen und festklemmen. Höhenverstellung auf Minimum einstellen und festklemmen.
- 1. E:** Put the sunshade into the base and lock. Set the height adjustment to minimum and lock.
- 1. F:** Mettre le parasol dans le socle et le bloquer. Le régler sur la hauteur minimum et le bloquer.



- 2. D:** Den Schieber mit beiden Händen umfassen und mit Schwung hochschieben bis er einrastet. Darauf achten, dass während dem Hochschieben die Auslösetaste nicht gedrückt wird.
- 2. E:** Hold onto the runner with both hands and push upwards with force until it locks. Pay attention not to press the release button while pushing upwards.
- 2. F:** Tenir le coulisseau à deux mains et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fair attention de ne pas appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture lors de la levée.

Schliessen / Close / Fermer



- 1. D:** Auslösetaste drücken. Falls der Schirm sich nicht schliessen lässt: Schieber mit beiden Händen umfassen, leicht nach oben schieben und gleichzeitig die Auslösetaste drücken. So dass sich die Einrastung spürbar löst.
- 1. E:** Press the release button. If the sunshade does not close: hold onto the runner with both hands and push up slightly while pressing the release button at the same time, so that the lock is noticeably released.
- 1. F:** Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture. Si le parasol ne se ferme pas, il faut tenir le coulisseau à deux mains, le pousser légèrement vers le haut et appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture en même temps. On doit sentir le mécanisme se débloquer.